


Uživatelská příručka


Sada podsvícení TV Sync SL06

Výrobce: Jing Wei Di Chuang (Shenzhen) Smart Co., Ltd
Adresa: 508-510, budova č. 36, Yintian Industrial
Park, Xixiang Street, Baoan District, Shenzhen
(508-510, Budynek Nr 36, Yintian Industrial Park, Xixiang
Street, Baoan Dystrykt, Shenzhen


Co dostanete



①




②




③



④



⑤



⑥

① LED světelný pásek X 1

② Synchronizátor X1


③ Datový kabel X 1

④ Návod k použití X 1

⑤ Kabelové spony X 6

⑥ Napájení X 1

Synchronizátor



WIFI: Svítí, když je synchronizátor úspěšně připojen k síti WIFI.

Bliká, když selže připojení WIFI.


AUTO: Rozsvítí se, když je v aplikaci Smart Life vybrána možnost „Setting-Sync TV Switch“.

LED PÁSEK: Připojte světelný pásek.

LIGHT BAR: Připojte naše další produkty v budoucnu.

DC: Připojte napájecí adaptér.

MIC: Přijímá zvuky z okolí.



VÝSTUP: Připojte TV nebo monitor.

HD: Bliká, když je na vstupu signál HD (LED mezi "INPUT" a "OUTPUT").

VSTUP: Připojte Apple TV/Fire TV Stick/PS4 a další zdroje signálu.

RESET: Dlouhým stisknutím tohoto tlačítka po dobu 5 sekund obnovíte výchozí tovární nastavení synchronizátoru.

TV: Připojte k TV pomocí micro USB kabelu (kabel není součástí dodávky) a světelná lišta se zapne/vypne současně s TV. Pokud je však tento port připojen a kontrolka svítí

"AUTO" je zapnuto, nemůžete ovládat světelnou lištu přes aplikaci, když je televizor vypnutý.

Specifikace

Specifikace LED osvětlovacích pásků	30ks/m RGBIC SMD5050
Výstupní výkon adaptéru	AC100-240V DC 12V <input type="checkbox"/> 1A <input type="checkbox"/> 2A <input type="checkbox"/> 3A <input type="checkbox"/> 4A
Vodotěsná a prachotěsná úroveň	Osvětlení LED pásku: IP65 Synchronizátor: Niewoododporny
Doporučený poměr stran	16:9
Přizpůsobená velikost televizoru	<input type="checkbox"/> <40 palců <input type="checkbox"/> 40-50 palců <input type="checkbox"/> 55-65 palců <input type="checkbox"/> 75-85 palců <input type="checkbox"/> 90-120 palců
Vstup a výstup signálu	HD 2.0b, podpora rozlišení až 4K 60Hz a HDR
WiFi připojení	2,4 GHz IEEE 802.11 b/g/n
Řízení aplikací	Chytrý život
Hlasové ovládání	Alexa / Google Assistant

Opatření


- Nestříhejte světelný pásek LED.
- Před instalací světelného proužku očistěte a osušte zadní stranu televizoru a odstraňte z montážního povrchu všechny vodivé předměty, jako jsou hřebíky nebo šrouby, aby nedošlo ke zkratu.
- Vyvarujte se ohýbání součástí LED během instalace, protože to může ovlivnit životnost světelného pásu LED.
- Udržujte výrobek mimo dosah ostrých předmětů, vody, korozivních chemikálií, otevřeného ohně, zdrojů tepla, vysokých teplot a vlhkého prostředí.
- Výrobek by měl být umístěn mimo dosah dětí.
- Při instalaci a používání dávejte pozor na statickou elektřinu.

- Pokud je napájecí zdroj nebo napájecí kabel poškozen, přestaňte jej používat. Wania. Vždy používejte originální napájecí zdroj.
- Výrobek sami nerozebírejte.
- Nezapínejte LED pásek před jeho rozvinutím.

Před instalací

- Očistěte a osušte zadní stranu televizoru a odstraňte z montážního povrchu všechny vodivé předměty, jako jsou hřebíky nebo šrouby.
- Vytáhněte světelný pásek LED a zapněte jej, abyste ověřili, zda správně funguje.

Opatření



- ① Odlepte lepicí pásku a nalepte světelný proužek ve směru hodinových ručiček na zadní stranu televizoru, začněte od levého dolního rohu. Zajistěte světelný pás v rozích pomocí svorek.
- ② Připojte světelný pásek k portu „LED pásku“ typu C synchronizátoru.
- ③ Připojte svou Apple TV nebo jiný zdroj signálu k „Input“ portu Syncr pomocí HD kabelu.
- ④ Připojte svůj televizor nebo monitor k výstupnímu portu synchronizátoru pomocí datového kabelu.
- ⑤ Zapněte světelnou lištu pomocí napájecího zdroje a začněte ji připojovat k aplikaci Smart Life.

Poznámka: Při prvním zapnutí se světelný pruh rozsvítí od konce ke konci. Synchronizátor automaticky zjistí počet integrovaných obvodů světelné lišty a nastaví poměr stran na 16:9 bez ručního ovládní.

Spárování vašeho zařízení

Co potřebujete •

WIFI router kompatibilní s 2,4 GHz 802.11 b/g/n (GHz není podporován).

•

Smartphone s IOS 9.0 (nebo novějším) nebo Androidem 5.0 (nebo novějším).

Nainstalujte si aplikaci Smart Life

① Stáhněte si aplikaci „Smart Life“ z Apple App Store (zařízení se systémem iOS) a Google Play (zařízení Android) / Naskenujte níže uvedený QR kód a stáhněte si aplikaci.




② Zaregistrujte se a přihlaste se do aplikace Smart Life.

Resetování zařízení

① Stiskněte a podržte tlačítko "RESET" po dobu 5 sekund, dokud nezačne blikat světelná lišta, potom se synchronizátor obnoví na výchozí tovární nastavení.

Kroky připojení

- 1 Otevřete aplikaci „Smart Life“ a zapněte na svém smartphonu WIFI a BLE. Klepněte na „+“ v pravém horním rohu a vyberte "Přidat zařízení" -> "Automatické skenování".
- 2 Přidejte zařízení ze seznamu „Device discovery“. Dokončete připojení podle pokynů na obrazovce.




Řízení aplikací

Prostředí

Režim videa

Režim videa poskytuje lepší zážitek ze sledování televize. Světelný pruh zachycuje barvy zobrazené na obrazovce televizoru a synchronně s obrazovkou.



Režim Wide Film Režim Wide

Film poskytuje lepší zážitek ze sledování televize

kolem světla se objevují černé pruhy. V tomto režimu může světelný pruh snížit efekt černých pruhů a přesně zachytit zobrazené barvy. Světelný pruh také změni svou barvu synchronizovaně s obrazovkou.


Nastavení jasu

K dispozici jsou tři úrovně jasu k nastavení, nízký jas, střední jas, vysoký jas (zleva doprava), jas celkového podsvícení můžete upravit podle jasu rychlosti změny obrazu televizoru

Režim hudby V

režimu hudby můžete vybrat polohu a jas osvětlení.

Světelný pruh zaznamená každý rytmus hudby nebo hlas uživatele a s rytmem změní jeho barvu a jas.



Barva

V rozhraní "Barva" můžete posouváním malých kroužků vybrat své oblíbené barvy nebo upravit jas.

Scéna

K dispozici je 12 přednastavených světelných efektů pro různé scény a také můžete pohybem malých koleček upravit jas.

Správa domácnosti

Vytvořte v aplikaci domácí skupinu a členové rodiny budou k zařízení přistupovat prostřednictvím aplikace „Smart Life“ na svých telefonech.

Pokročilá pravidla (scéna a automatizace)

Nechte své chytré zařízení automaticky provádět akce podle vámi nastavených pravidel a dokonce spolupracujte s ostatními zařízeními na základě počasí, teploty nebo jednoduše aktivity scény.

Hlasové ovládání

Přejděte na hlasové služby třetích stran v aplikaci Smart Life (Smart Life APP ---> Já---> Hlasové služby třetích stran) pro propojení účtu aplikace s účtem Amazon nebo Google. Světelnou lištu pak můžete ovládat hlasem.

FAQ:

Nelze zapnout/ovládat světelný pás • Zkontrolujte, zda je připojeno napájení. • Zkontrolujte, zda je datový kabel správně připojen a zdroje signálu fungují normálně. • Zkontrolujte, zda je kabel typu C světelné lišty pevně připojen. • Zkontrolujte, zda je port „TV“ synchronizátoru připojen k televizoru a zda je v aplikaci zaškrtnutý přepínač synchronizace TV. Pokud ano, nemůžete světelnou lištu ovládat pomocí aplikace, když je televizor vypnutý. • Stiskněte a podržte tlačítko "RESET" po dobu 5 sekund, dokud nezačne světelný pruh blikat, abyste obnovili výchozí tovární nastavení synchronizátoru. Poté podle uživatelské příručky znovu připojte aplikaci Smart Life.

- Vytvořte si v aplikaci domácí skupinu a rodinní příslušníci budou k zařízení přistupovat prostřednictvím aplikace „Smart Life“ na svých telefonech.

Připojení k aplikaci se nezdařilo

- ① Ujistěte se, že je zapnutý světelný pruh.
- ② Zkontrolujte, zda je na vašem telefonu zapnutá funkce BLE.
- ③ Ujistěte se, že váš smartphone a světelný pruh jsou připojeny ke stejné 2,4 GHz WiFi síti. (5 GHz není podporováno)
- ④ Ujistěte se, že jste zadali správné heslo Wi-Fi a že světelný pruh je v dosahu signálu routeru.
- ⑤ Chcete-li se znovu připojit k aplikaci, postupujte podle pokynů v části „Spárování zařízení“ v uživatelské příručce.

Barvy světelné lišty nejsou synchronizovány s televizorem

- Zkontrolujte, zda je směr instalace v souladu se směrem uvedeným v uživatelské příručce. Viz "Kroky instalace".
- Zkontrolujte, zda je vaše zařízení v režimu videa nebo širokouhlého obrazu. Barvy v jiných režimech nemohou být nesynchronizované s televizorem.

Žádné světelné efekty synchronizace obrazovky při používání vestavěné TV aplikace

- Synchronizátor vyžaduje k provedení funkce synchronizace obrazovky vstup signálu HD přes datový kabel. Nepodporuje vestavěnou aplikaci.



INNPRO Robert Błędowski sp. Rudzka 65c
44-200 Rybnik,

Polsko tel. +48 533 234 303
pain@innpro.pl



Środki ostrożności

1. Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź, czy styki urządzenia są czyste.
2. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru.
3. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
4. Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.
5. Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min. 1m od innych obiektów.
6. Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.
7. Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp. bez rekomendacji i atestu producenta.
8. Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa, które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Tento dokument je překladem originální uživatelské příručky vytvořené výrobcem.

Výrobek by měl být pravidelně udržován (čištěn) sami nebo specializovanými servisními místy na náklady a odpovědnost uživatele. Pokud v uživatelské příručce nejsou žádné informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, měli byste pravidelně, alespoň jednou týdně, hodnotit, zda se fyzický stav výrobku neliší od fyzicky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo zjištěna jakákoliv nesrovnalost, je třeba neprodleně provést údržbu (čištění) nebo servisní opatření. Nesprávná údržba (čištění) a reakce při zjištění nesrovnalosti může vést k trvalému poškození produktu. Ručitel neručí za škody vzniklé z nedbalosti.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora /
producenta dostępne na stronie internetowej
<https://serwis.innpro.pl/gwarancja>