


WiFi Smart Switch

Před použitím zařízení prosím zkontrolujte následující:


- Váš telefon je připojen k 2.4G WIFI.
- Verze systému vašeho telefonu musí být Android 5.0 / IOS 10.0 nebo vyšší.
- Váš telefon musí mít přístup do obchodu s aplikacemi a stáhnout aplikaci.
- Pokud váš router má nastavenou filtraci MAC adres, prosím, přejděte do nastavení routeru a vypněte ji.



Správně zapojte podle pokynů **nabíječkrabice. Tento spínač musí mít nulový živý přívod.** Živá instalace je přísně zakázána!

JezařníPoznámka: Princip přepínání tohoto zařízení je prostřednictvím řídicího obvodu živého vodiče. Musí provádět elektrickou práci a zastavit. Toto zařízení napájení zařízení může normálně fungovat pouze pokud je nulový živý vodič.

AC 85-265V
零线 火线



Poznámka: Spínač musí být napájen ZN a L vodiči.

Přidat zařízení do eWelink APLIKACE 1



Štíhnete si eWelink.



2 Připojte svůj telefon k WIFI 2.4GHZ a zapněte Bluetooth.

3 Dlouze stiskněte párovací tlačítko po dobu více než 5 sekund, dokud modrá LED dioda nezačne blikat rychle dvakrát a poté se rozsvítí, aby vstoupila do režimu párování.




4 Otevřete eWelink APLIKACE, klepněte na + v dolní části obrazovky, vyberte " Bluetooth párování ", klikněte na " Další ", automaticky to naskenuje zařízení.





5 Klikněte na nalezené zařízení a poté vyberte

WiFi, potvrďte, že jsou relevantní informace správné, klikněte na "Uložit" a čekejte, až se zařízení připojí.



FAQ Q:

Po úspěšném přidání zařízení, proč aplikace zobrazuje, že je offline a nelze ji ovládat?

A: Po úspěšném přidání zařízení potřebuje 1-2 minuty na připojení k síti. Pokud není zařízení stále online po delší době, zkontrolujte indikátor Wi-Fi, abyste určili stav zařízení:

Modrá indikátorová LED bliká rychle jednou za sekundu: Zařízení není připojeno k vaší Wi-Fi.

1 Možná jste zadali nesprávné heslo k Wi-Fi.

2 Může to být tím, že je zařízení příliš daleko od vašeho routeru, signál je příliš slabý, nebo proředí má rušení. Prosim, umístěte zařízení blízko routeru nejprve, pokud nedojde k žádnému zlepšení, prosím, odpojte napájení a znovu přidejte.

3 Zařízení nemůže rozpoznat 5G Wi-Fi, prosím, vyberte 2.4G

Wi-Fi pro opětovné přidání.

4 Ujistěte se, že filtrace MAC adres není povolena v nastavení vašeho routeru. Pokud žádný z výše uvedených pokusů nefunguje, prosím, použijte jiný telefon k otevření osobního hotspotu a zkuste to znovu přidat.

dvakrát

Modrá indikátorová LED bliká rychle za sekundu: to znamená, že zařízení je připojeno k Wi-Fi, ale není

připojeno k internetu. Prosim, potvrďte, zda je vaše

Wi-Fi připojení stabilní a normální. Pokud často bliká dva-

krát za sekundu, znamená to, že vaše síť je nestabilní,

nikoli že je produkt vadný. Pokud je síť normální, prosím,

vypněte a restartujte zařízení.

Obnovení tovární-

ho nastavení Stiskněte a podržte tlačítko pro párování po dobu 5 sekund až LED indikátor dvakrát zabliká. V tuto chvíli zařízení úspěšně resetuje a znovu vstoupí do režimu párování Bluetooth.

Poznámka Když přecházíte na novou síť, je nutné obnovit tovární nastavení a poté se znovu připojit k nové síti.

eWelink se integroval s hlavními platformami AI. Aby uživatelé mohli rychle zjistit, které platformy / chytré reproduktory jsou kompatibilní s produkty, mohou výrobci vytknout verzi plakátu s " Funguje s AI " logem eWelink a přiložit ji do balení s uživatelskou příručkou.



1 Chytré produkty podporující eWelink APLIKACE potřebují získat certifikaci odpovídajícím

platformy před použitím loga platform hlasového ovládání AI, prosím, odkazujte na certifikaci produktu

verze na obalu.

* Název skenovaného zařízení bude změněn, prosím, odkazujte na aktuální situaci:
* Informace o WiFi v manuálu jsou pouze pro zobrazení a nemají žádný praktický účinek. Prosim, odkazujte na aktuální WiFi.